

EASYPAD 700

for Android™



Guida per l'Utente

EASYPAD 700

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo EasyPad 700.
Seguite attentamente le istruzioni di questo manuale.

Precisazione: Se la versione definitiva di questo prodotto contiene delle differenze rispetto alla descrizione della guida per l'utente, attenetevi al prodotto definitivo, dato che noi desideriamo fortemente di fornirvi gli ultimissimi aggiornamenti del software. Grazie!

EASYPAD 700

Elenco del contenuto:

- Schermo al Tocco Digitale Easypad da 7" pollici
- Alimentatore
- Manual

EASYPAD 700

Precauzioni per la sicurezza

1. Prima della pulizia, staccare sempre il dispositivo dall'adattatore di corrente. Passare sullo schermo al tocco usando solo una spugna di cellulosa pulita o un panno di pelle di camoscio. Non usare prodotti chimici o agenti detergenti abrasivi.
2. NON lasciare il dispositivo sulle ginocchia o su altre parti del corpo per periodi di tempo prolungato, dato che l'apparecchio potrebbe scaldarsi durante l'uso.
3. NON usare forza eccessiva sullo schermo al tocco e NON usare dei dispositivi che possono causare danni allo schermo.
4. NON esporlo a campi magnetici o elettrici forti.
5. NON esporlo a, o usarlo in prossimità di, liquidi, pioggia o eccessiva umidità.
6. TEMPERATURA SICURA: Questo dispositivo si dovrebbe usare solo in luoghi con temperatura ambiente fra 5° e 40°.
7. USARE SOLTANTO l'adattatore di corrente fornito in dotazione a questo dispositivo.

Precauzioni per il trasporto

Quando viaggiate con l'EasyPad, spegnete sempre l'apparecchio e riponetelo nella custodia di protezione in dotazione. Imballare così l'EasyPad insieme alle altre voci è sempre una garanzia che si trova protetto da qualsiasi cosa che potrebbe fargli danno, come spigoli affilati, sostanze liquide, ecc.

Precauzioni per l'aeroplano

Prima di usare questo dispositivo a bordo di un aereo, consultare le indicazioni specifiche della Compagnia aerea e le istruzioni.

EASYPAD 700

Veduta generale

Veduta frontale:

LED di corrente / Charge LED



Lato sinistro Vista



Altoparlante

Altoparlante

Vista laterale destra



HDMI Out Interfaccia cuffie Microfono Reset Interfaccia USB Interfaccia corrente
Interfaccia Mini-USB

Vista dall'alto



Corrente

Volume

Slot scheda TF

EASYPAD 700

Preparativi

Prima dell'operazione iniziale caricare l'Easypad con il cavo di corrente per 12 ore.

Caricamento della Batteria

L'Easypad ha una batteria interna che potete caricare con lo Adattatore di Corrente.

Come caricare la batteria

1. Inserire l'adattatore di corrente, l'indicatore del caricamento batteria diventa rosso, ad indicare che sta caricando. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa blu. Dopo avere staccato la spina dell'adattatore di corrente, l'indicatore mostra sempre il verde.
2. Si può operare l'Easypad durante il processo di caricamento della batteria.

Nota:

Il tempo di caricamento sarà più lungo quando contemporaneamente si opera e si carica.

EASYPAD 700

Scheda di memoria

Come inserire la scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nello slot della Scheda fino a che è bloccata al suo posto. L'angolo sinistro in alto dello schermo porterà la scritta:

Schede SD pronte.

Come sfogliare i file nella scheda di memoria:

Eseguire il programma "OI File manager", mostrando tutti i file nella root directory. Selezionare "Scheda SD" aperta per sfogliare il contenuto della scheda.

Come rimuovere la scheda di memoria:

Chiudere tutte le applicazioni o di documenti che sono stati aperti con la scheda. Premere delicatamente la scheda. Verrà parzialmente espulsa.

Tirare fuori la scheda. L'angolo in alto dello schermo dirà

" Scheda SD è stata rimossa ".

Nota:

1. Inserire la scheda nella posizione giusta. Altrimenti la scheda si rovina.
2. Una volta che la scheda è stata bloccata, non si può formattare o scrivere.
3. Non inserire e rimuovere la scheda ripetutamente entro un breve periodo di tempo. Potrebbe rovinare la scheda.
4. Consigliamo l'uso di marche rinomate di schede di memoria, onde evitare problemi di incompatibilità.

Come rimuovere e inserire una scheda di memoria e un memory stick USB. Non rimuovere la scheda di memoria e la memory stick USB mentre state usando i file che ci sono dentro.

Per esempio, quando state visualizzando dei file in mie foto, miei video o mia musica, rimuovendo la scheda di memoria o il memory stick USB direttamente, potreste causarle un danno e il dispositivo potrebbe spegnersi automaticamente per protezione. Per rimuovere la scheda di memoria, consultare "Come usare la Scheda di memoria". Per rimuovere il memory stick USB, chiudere tutte le applicazioni o i documenti che avete aperto dal memory stick USB.

EASYPAD 700

Spazio di memorizzazione

Il dispositivo ha tre spazi di memorizzazione: memorizzazione interna al dispositivo, memory stick USB e scheda di memoria. La memorizzazione interna al dispositivo si chiama “nand”; la scheda di memoria si chiama “SDcard”; e il memory stick USB esterno si chiama “Udisk”. L'utente può usare lo spazio di memorizzazione nel disco locale di 1G. Lo spazio del memory stick USB e della scheda di memoria dipende dalla loro capacità specifica – lo spazio massimo di memorizzazione supportato è una memoria di 32G.

Orientazione del Display

L'interfaccia del sistema gira lo schermo automaticamente in base alla direzione del dispositivo.

Collegamento all'Internet

Collegamento all'internet via Ethernet

Collegare l'Adattatore Ethernet alla porta Ethernet e poi inserire il cavo di rete nell'Adattatore Ethernet. Nell'angolo destro in alto dello schermo appare il segno dell'Ethernet. L'Easypad automaticamente ottiene un indirizzo IP attraverso DHCP per collegarsi alla rete.

Collegamento all'internet via Wi-Fi

1. Cliccare sul tasto MENU per far uscire fuori il menu e poi selezionare “Impostazioni”;
2. Selezionare “Controllo Wireless” nel menu impostazioni;
3. Aprire le Impostazioni Wi-Fi;
4. Verranno elencate tutte le reti wireless del vicinato, cliccare per selezionare il nome voluto da collegare alle reti wireless;
5. Se il collegamento è riuscito, le informazioni della rete wireless verranno salvate nella finestra pop-up. “Collega” comincia a collegare, scegliere “dimentica” per rimuovere le informazioni della rete wireless.
6. Se la rete wireless non è crittografata, selezionare “Collega” per iniziare il collegamento.

EASYPAD 700

7. Se la rete wireless è crittografata, scrivere la password nella finestra pop-up e cliccare “Collega” per iniziare il collegamento.
8. Quando i collegamenti internet sono riusciti, appare l'icona collegamento wireless nella barra dello stato.

Operazione di Input

Tastiera

Quando avete bisogno di scrivere un nuovo testo o dei numeri usando il programma o il file, appare automaticamente la tastiera dello schermo al tocco.

Nota:

Questo dispositivo supporta una tastiera USB esterna, ma quando si usa una tastiera USB esterna, alcuni tasti potrebbero non funzionare correttamente.

Schermo al tocco

Lo schermo al tocco avverte la traiettoria del dito.

Nota:

Non mettere degli oggetti sulla superficie dello schermo al tocco per evitare che si rovini.

Lunga premuta:

Toccando un'icona per alcuni secondi voi potete selezionare l'opzione del file.

Trascina e Rilascia:

Con trascina e rilascia potete alternare fra i cinque desktop.

EASYPAD 700

Guida all'Icona sullo Schermo

	Nuovo Messaggio		Carica / scarica
	Nuovo messaggio istantaneo		Scaricamento completato
	Esegui musica		Servizio Wi-Fi collegato, la rete è disponibile
	Modalità Volo		Caricamento in corso
	Notifica generale		Mod. Muto
	Altro		Sveglia Aperta

EASYPAD 700

Impostazioni Basilari



EASYPAD 700

Impostazioni Basilari

Collegamento all'Internet

Impostazioni Wi-Fi

1. Nell'home desktop, premere e tenere premuto il pulsante "menu" per avere il menu popup.
2. Cliccare "Impostazioni".
3. Cliccare "Controlli Wireless"
4. Cliccare "Accendere Wi-Fi" .
5. Cliccare "Impostazioni Wi-Fi", Il dispositivo automaticamente scandaglia le reti wireless Wi-Fi disponibili.
6. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata da collegare. Per la crittografia, salta fuori una finestra di password, scrivere la password appropriata
7. Cliccare "collega"

EASYPAD 700

Suono e Display

Impostazione del Volume dei Media

1. Nell'home desktop, premere e tenere premuto il pulsante "menu" per avere il menu popup.
2. Cliccare Impostazioni.
3. Cliccare su suono e display.
4. Cliccare sul volume dei media per regolare il volume di musica e video.
5. Portare fuori il pannello delle impostazioni del volume, trascinare la barra del progresso per aumentare o diminuire il volume.

Regolazione della Luminosità dello Schermo

1. Nell'home desktop, premere e tenere premuto il pulsante "menu" per avere il menu popup.
2. Cliccare Impostazioni.
3. Cliccare su suono e display.
4. Far scorrere in giù lo schermo, cliccare su luminosità.
5. Appare sullo schermo il pannello luminosità.
6. Regolare la luminosità spostando su più chiaro o più scuro fino a che si raggiunge il livello desiderato.
7. Cliccare OK.

Regolazione dello Spegnimento Schermo

1. Nell'home desktop, premere e tenere premuto il pulsante "menu" per avere il menu popup.
2. Cliccare Impostazioni.
3. Cliccare su suono e display.
4. Fare scorrere in giù lo schermo, poi cliccare su "Spegnimento schermo".
5. Selezionare il tempo di spegnimento.

EASYPAD 700

Ripristino delle impostazioni della fabbrica

Se il vostro dispositivo incorre in un grave errore oppure se avete dimenticato la password per sbloccarlo, potete azzerare il dispositivo ripristinando le impostazioni originali della fabbrica. Il ripristino delle impostazioni della fabbrica significa l'eliminazione delle applicazioni scaricate e delle altre impostazioni dell'utente, per cui tutti i dati andranno perduti. Ricordatevi di fare il back up dei dati.

1. Nell'home desktop, premere e tenere premuto il pulsante "menu" per avere il menu popup.
2. Cliccare Impostazioni.
3. Cliccare per ripristinare le impostazioni della fabbrica
4. Il sistema entra nella funzione di eliminazione dati. Lo schermo sarà vuoto e il display nero. Dopo che tutti i dati sono stati eliminati, il sistema fa automaticamente il reboot.

EASYPAD 700

Data e Orario

Il sistema usa automaticamente la rete per fornire data, fuso orario e orario.

Nota:

Se usate la funzione automatica per impostare la data e l'orario, non potete impostare la vostra data, orario e fuso orario.

Regolazione di Data e Orario

1. Nell'home desktop, premere e tenere premuto il pulsante "menu" per avere il menu popup.
2. Cliccare Impostazioni.
3. Far scorrere lo schermo in giù, poi cliccare sulle impostazioni di data e orario.
4. Cancellare la casella di controllo Automatico.
5. Cliccare scegliere il fuso orario, e poi selezionare l'elenco dei vari fusi orari. Far scorrere l'elenco in giù per vedere altri fusi orari, poi cliccare su Impostazioni.
6. Cliccare per impostare l'orario. Poi cliccare i pulsanti su e giù per regolare le ore e i minuti. Selezionare AM o PM per alternare fra mattina o pomeriggio. Cliccare imposta per completare.
7. Selezionare la casella di controllo per usare il formato 24 ore.
8. Cliccare Seleziona un formato di data.

Impostazione della lingua

1. Nell'home desktop, premere e tenere premuto il pulsante "menu" per avere il menu popup.
2. Cliccare Impostazioni.
3. Cliccare sulla regione e il testo.
4. Cliccare Seleziona, e selezionare la lingua

EASYPAD 700

Ricerca Guasti

Il dispositivo non riesce a collegarsi ad una rete WIFI selezionata

1. Assicuratevi che il vostro wireless router sia acceso e funzionante.
2. Assicuratevi che il dispositivo e il wireless router siano entro una distanza valida, e che non ci siano muri o altri ostacoli fra di loro.
3. Assicuratevi che il vostro nome utente e password siano corretti.

Il sistema si blocca e non funziona correttamente dopo l'installazione delle applicazioni

L'installazione di certe applicazioni potrebbe causare che il sistema non funzioni correttamente. Potete premere il pulsante azzera (accanto alla porta corrente) per azzerare il sistema.

Impossibile impostare un Conto Email

1. Assicuratevi che la rete sia collegata e che possiate collegarvi all'Internet.
2. Assicuratevi che le vostre impostazioni dell'Email e le password siano corrette.
3. Assicuratevi che l'orario del sistema e l'orario locale siano coerenti.

Il simbolo di un bidone di spazzatura con ruote marcato con una croce indica che questo apparecchio ha bisogno di essere buttato via in una maniera favorevole all'ambiente quando non si vuole più usarlo o è consumato. Contattate le autorità locali per i dettagli su dove portare l'articolo per il riciclaggio.

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/easypad700/zt_source_code.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

EASYPAD 700

easypix®
Keep it real.